



INSTRUCCIONES PARA ELECTRICISTAS Y DECORADORES (Interruptores y Variadores)

Seguir las instrucciones siguientes a la hora de instalar los interruptores y variadores de Forbes & Lomax :

1. Sacar el interruptor de la caja y destornillar el anillo con la llave de plástico blanco suministrada.
2. Colocar las placas embellecedoras en una bolsa de plástico para protegerlas y no estropearlas.
3. Tener mucho cuidado con todas las placas embellecedoras ya que son muy frágiles y que se pueden estropear fácilmente con un araño, pintura, escayola húmeda y otros escombros que se puede encontrar en la área de trabajo.
4. Instalar la caja de empotrar Handy a 4 mm de profundidad en la pared para colocar la toma en superficie de la pared. Recomendamos instalar la caja de empotrar Handy a 2 pulgadas de profundidad.
5. Instalar los interruptores normalmente. Utilizar arandillas de plástico para ajustarlas con la superficie de la pared. Colocar firmemente el interruptor y poner la placa embellecedora.
6. Los interruptores y variadores invisibles vienen con una fina tarjeta de aluminio llamada « Tajeta Interna ». Pintar la « Tajeta Interna » del mismo color que la pared, o utilizarla como templete si se elige papel pintado y colocar el trocito de papel detrás de la placa embellecedora. Colocar la « Tajeta Interna » sobre el interruptor y, al utilizar papel pintado, poner el papel pintado encima para luego colocar la placa invisible.
7. Para las placas embellecedoras metálicas mantener lo todo apretando el anillo.
8. Colocar la « D » al interior del capuchón del variador sobre la varilla del mecanismo y empujar hasta escuchar un clic.
9. No rellenar, pintar o empapelar por encima de las cajas de empotrar para poder luego localizarlas a la hora de instalar los interruptores.
10. Colocar las placas embellecedoras una vez la instalación eléctrica y la decoración acabadas para no estropearlas.
11. No instalar las placas embellecedoras en paredes húmedas.